PROTOKOLL · UNTERGRUND

Ebenheit prüfen: Messprotokoll für Richtlatte und Messkeil

Bevor ein Belag auf den Untergrund kommt, muss feststehen, ob dieser eben genug ist. Das Protokoll hält jede Messung mit Messpunktabstand und Stichmaß fest. Den Grenzwert je Abstand ermittelt der bwd-Rechner; dessen Ergebnistext lässt sich direkt für die Bedenkenanmeldung übernehmen.

Zum bwd-Beitrag: „Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 prüfen“ · 26. Oktober 2026
boden-wand-decke.de/ebenheitstoleranzen-pruefen-357395/

Zum Beitrag

Bauvorhaben

Raum / Geschoss

Untergrund

Datum

Gemessen von

1 Anforderung an die Fläche

- ☐ Zeile 1 – Rohdecken, Unterbeton, Unterböden ohne fertige Oberfläche
- ☐ Zeile 2 – wie Zeile 1, mit höheren Ansprüchen (z. B. Untergrund für schwimmenden Estrich, Verbundestrich, Fliesen)
- ☐ Zeile 3 – fertige Böden, z. B. Estrich für Bodenbeläge
- ☐ Zeile 4 – wie Zeile 3, höhere Ansprüche, nur wenn eigens vereinbart

2 Messungen

Nr.	Raum / Achse / Lage	Messpunkt-abstand (m)	Stichmaß (mm)	Grenzwert (mm)	Eingehalten
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

Grenzwert für den jeweiligen Messpunktabstand mit dem bwd-Rechner „Ebenheitstoleranzen prüfen“ ermitteln; der Rechner interpoliert zwischen den Normwerten.

Enthält keine Grenzwerte aus DIN 18202; diese liefert der bwd-Rechner mit Quellenangabe. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien

3 Weitere Messungen

Nr.	Raum / Achse / Lage	Messpunkt-abstand (m)	Stichmaß (mm)	Grenzwert (mm)	Eingehalten
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

4 Ergebnis

☐ alle Messungen eingehalten ☐ Überschreitungen festgestellt

Bedenken angemeldet am | an | Ausgleich als besondere Leistung angeboten am

Ort, Datum | Gemessen von | Kenntnis genommen (Auftraggeber)

5 So wird gemessen

Richtlatte auf zwei Hochpunkte der Fläche legen – nicht nach Wasserwaage oder Lot ausrichten.

Abstand der beiden Auflagepunkte = Messpunktabstand. Größter Abstand zwischen Latte und Oberfläche, mit dem Messkeil gemessen = Stichmaß.

Für Estrich, der einen Belag aufnehmen soll, gilt in der Regel Zeile 3; Zeile 4 nur bei eigener Vereinbarung.

Hält der Untergrund die Grenzwerte nicht ein, sind Bedenken anzumelden. Ein Ausgleich ist eine besondere Leistung.

Mehr Praxiswissen für Ihren Betrieb

Weitere Arbeitshilfen, Fachrechner und Schadensfälle auf **boden-wand-decke.de**. Den kostenlosen bwd-Newsletter abonnieren: QR-Code scannen.

Enthält keine Grenzwerte aus DIN 18202; diese liefert der bwd-Rechner mit Quellenangabe. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien